

N'APPARTIENNENT PAS SUR LE FRIGO MAIS SUR UNE CARTE MAGNÉTIQUE

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT DE L'INSTALLATION. Si vous avez des questions, veuillez nous contacter à NOTRE E-MAIL, on vous aide avec plaisir.

INSTRUCTIONS DE L'INSTALLATION DE LA CARTE MAGNÉTIQUE SUR UNE PLAQUE MÉTALLIQUE GALVANISÉE

Suivez les instructions d'installation. Le procédé est numéroté à partir du point 1 et correspond au numéro de l'image.

- 1) Pour l'installation de la carte magnétique est nécessaire:
un niveau à bulle, une perceuse, un foret de 6 mm de diamètre, un couteau de poche, un marteau, un crayon, un tournevis cruciforme PZO et, mieux encore, un assistant :-).
- 2) Après avoir déballé le carton, retirez la carte et le sac avec les fixations (4x vis, 4x bouchons, 4x rondelles noires, 4x capuchons métallisés).
- 3) Retirez progressivement 4 morceaux de couvertures en mousse du périmètre de la carte et déballez du papier bulle
- 4) Placez un couvercle en mousse sur le sol pour protéger la carte.
- 5) Découpez les trous dans l'autocollant avec un couteau dans les 4 coins. La tôle a déjà des trous.
Par exemple, si la carte va être collée à la surface (mur, plaque de plâtre) avec du ruban adhésif double face, NE PAS couper l'autocollant. NOUS NE RECOMMANDONS PAS CETTE VERSION D'INSTALLATION !!!
- 6) Sur une surface droite et nettoyée sélectionnée, vous pouvez, avec l'aide d'un niveau à bulle et d'un crayon marquer un niveau sélectionné. Placez la carte dans le plan spécifié et marquez les points de forage dans les trous situés dans les coins de la carte.
- 7) Fixez le foret de 6mm dans la perceuse et faites quatre trous dans les points marqués.
- 8) Martelez les chevilles dans les 4 trous à l'aide d'un marteau.
- 9) Retirez 4 vis et 4 rondelles noires du sac, glissez les rondelles sur les vis de sorte que la vis s'enclenche dans le renforcement de la rondelle noire.
- 10) Saisissez la carte et placez-la soigneusement sur les trous. Insérez une vis avec une rondelle noire dans un trou supérieur de la carte et vissez la vis dans la cheville avec un tournevis, mais ne la serrez pas trop! Insérez la deuxième vis avec la rondelle noire dans le deuxième trou supérieur et vissez-la à l'aide d'un tournevis. Suivez le même procédé pour installer les deux vis inférieures avec la rondelle noire. Serrez les 4 vis en veillant à ne pas déformer les rondelles noires.
- 11) La dernière étape consiste à mettre 4 morceaux de capuchons métallisés sur les rondelles noires.

Vous avez réussi à installer la carte et pouvez maintenant attendre vos voyages et excursions, à partir desquels vous pourrez prendre des aimants et remplir votre carte magnétique.

Merci d'avoir choisi notre carte magnétique et de rejoindre l'équipe: LES AIMANTS

